Lavadora

Manual del usuario

WQP 10747 XSW DR

CE

Doküman Numarası : 2820529102_ES/ 01-02-21.(15:52)

Estimado Cliente,

Por favor, ¡lea este manual de instrucciones de antemano!

Gracias por escoger un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de la máquina, que ha sido fabricada con tecnología de vanguardia de alta calidad.
Por lo tanto, por favor, lea con atención este manual de instrucciones en su totalidad y todos los documentos adjuntos antes de utilizar el aparato guárdelos como referencia para usos futuros.
Si traspasa el producto a otra persona, dele también este manual de usuario.
Siga todas las advertencias e información en este manual de instrucciones.
Puede consultar el manual de usuario en www.beko.com.ar

Explicación de los símbolos

¡PELIGRO!

- Un peligro con un nivel de riesgo **alto** que, de no evitarse, puede causar la muerte o heridas graves.

¡ADVERTENCIA¡

- Un peligro con un nivel de riesgo **medio** que, de no evitarse, puede causar la muerte o heridas graves.

¡PRECAUCIÓN!

- Un peligro con un nivel de riesgo **bajo** que, de no evitarse, puede causar la muerte o heridas graves.

NOTA

Información importante o consejos útiles acerca de su uso.

Este producto ha sido fabricado con la tecnología más avanzada mediante métodos que respetan el medio ambiente.

ÍNDICE

1.Instrucciones generales de seguridad 5

1.1 Seguridad infantil 5
1.2 Seguridad eléctrica 6
1.3 Seguridad eléctrica....6
1.4 Seguridad de superficie caliente 7
1.5 Otros 7

2 Instrucciones para el cuidado del medio ambiente 8

2.1 Conformidad con la directiva RAEE 8
2.2 Eliminación del aparato al final de su vida útil....8
2.3 Información de embalaje....8
2.4 Qué puede hacer para ahorrar energía....8

3 Uso previsto 9

4.Su producto 10

4.1 Información general 10
4.2 Contenido del paquete....11
4.3 Panel de control 12
4.4 Captura de pantalla 13

5.Especificaciones técnicas 14

6. Instalación 15

6.1 Ubicación adecuada para la instalación 15
6.2 Retirada de los refuerzos de embalaje....16
6.3- Retirada de los pernos de seguridad para el transporte....16
6.4 Conexión del suministro de agua 17
6.5 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe....18
6.6 Ajuste de los pies....19
6.7 Conexión eléctrica....20

7. Primer uso 21

7.1 Limpieza del tambor....21

8. Preparar para lavar 22

8.1 Clasificación de las prendas....22
8.2 Preparación de las prendas para el lavado 23
8.3 Carga y retirada de la colada....23
8.4 Uso de detergente y suavizante 24
8.4.1 Compartimento del detergente 24
8.4.2 Detergente, suavizante y otros agentes de limpieza....24
8.4.3 Dosificación automática....25
8.4.4 Selección de la dosis y cancelación o uso del detergente en polvo 27
8.4.5 Cuando el detergente y/o suavizante se agotan: 28
8.4.6 Adición de detergente o suavizante en el compartimento equivocado:....28
8.4.7 Selección del tipo de detergente 28
8.4.8 Ajuste de la cantidad de detergente....29

8.4.9 Uso de detergentes en tableta, en cápsula o líquidos 29
8.4.10 Uso de almidón de lavandería 29
8.4.11 Uso de un producto antical 29
8.4.12 Uso de lejía 29
8.5 Consejos para ahorrar energía eléctrica y agua 30
8.6 Hora de programa mostrada 30
9. Programas y funciones auxiliares 31
9.1 Selección de programas 31
9.2 Programas 32
9.3 Tabla de programas 38
9.4 Selección de funciones auxiliares 40
9.4.1 Funciones auxiliares 41
9.4.2 "Funciones/Programas seleccionados al pulsar las teclas de función durante 3 segundos" 42
10. Ajuste de programas 45
10.1 Selección de temperatura 45
10.2 Selección de la velocidad de centrifugado 45
10.3 Función Lavado rápido (Lavado rápido) 46
10.4 Inicio del programa 47
10.5 Programas de lavado 47
10.6 Fin del programa 48
11. Opciones de programa 49
11.1 Ajuste de la hora de finalización 49
11.1.1 Cancelar el ajuste de la hora de finalización 50
11.2 Paso de la lavadora al modo en espera y adición de prendas 50
11.3 Cancelación del programa 51
12. Funciones adicionales 52
12.1 Activar y desactivar la señal acústica 52
12.2 Bloqueo de la puerta de carga 52
12.2.1 Apertura de la puerta de carga en caso de corte del suministro eléctrico: 52
12.3 Modo de ahorro de energía 53
12.4 Iluminación del tambor 53
13 Mantenimiento y limpieza 54
13.1 Limpieza del depósito de detergente 54
13.1.1 Cuándo limpiar 54
13.1.2. Limpieza: 55
13.2 Limpieza de la puerta de carga 56
13.3 Limpieza del cuerpo y el panel de control 56
13.4 Limpieza de los filtros de la toma de agua 57
13.5 Limpie el filtro de la bomba. 57
13.5.1 Limpieza de los filtros sucios 58
14. Resolución de problemas 59

1. Instrucciones generales de seguridad

1.1 Seguridad infantil

¡ADVERTENCIA!

- Los niños menores de **3** años deben permanecer alejados de la máquina excepto si están continuamente vigilados.
- Los niños mayores de **8** años y las personas sin experiencia o con discapacidad física, sensorial o mental pueden utilizar este aparato, siempre y cuando sean supervisados o adiestrados acerca de su uso seguro y de los peligros asociados.
- Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados de la máquina excepto si están continuamente vigilados.
- No permita que los niños lleven a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de este aparato sin la debida supervisión.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños.
- Use la función de bloqueo para niños para evitar que los niños manipulen el aparato.
- No olvide cerrar la puerta de carga al abandonar la estancia en donde esté instalado el aparato.
- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños.

1.2 Seguridad eléctrica

¡ADVERTENCIA!

- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- Deje siempre los procedimientos de instalación y reparación en manos del servicio técnico autorizado.
- No intente abrir a la fuerza la puerta de carga si está bloqueada. La puerta se abrirá inmediatamente una vez finalizado el ciclo de lavado. Si la puerta no se abre, adopte las medidas facilitadas en la sección de resolución de problemas "No se puede abrir la puerta de carga.". Si fuerza la apertura de la puerta de carga, puede que dañe el mecanismo.
- Jamás abra la puerta de carga ni quite el filtro mientras haya agua en el tambor. De lo contrario, correrá el riesgo de sufrir una inundación y de quemarse con el agua caliente.
- Las mangueras de toma y evacuación de agua deben estar firmemente acopladas y libres de daños.

1.3 Seguridad eléctrica

¡PELIGRO!

- No utilice aparatos defectuosos hasta que no sean reparados por el servicio técnico autorizado.
- No intente alcanzar las piezas interiores del aparato que no sean las indicadas en las instrucciones de mantenimiento.
- ¡Jamás lave el aparato rociándolo con agua!
- ¡Nunca toque el cable de alimentación con las manos húmedas!

1.4 Seguridad de superficie caliente

¡ADVERTENCIA!

- El cristal de la puerta de carga se calienta demasiado en los lavados a alta temperatura. Por lo tanto, no deje que los niños toquen el cristal mientras haya un lavado en marcha.

1.5 Otros

- No use productos químicos combustibles, inflamables o similares para fines de limpieza o similares.
- No pise ni se ponga de pie encima de la lavadora.
- No coloque objetos pesados encima del aparato.
- Si va a colocar una secadora encima de la lavadora, sujétela con aparatos de conexión adecuados que puede obtener del servicio técnico autorizado.
- Desenchufe la lavadora, cierre el grifo y contacte con el servicio técnico autorizado sin manipular el producto si éste ha sido dañado.
- Mantenga a las mascotas lejos de la lavadora.

2 Instrucciones para el cuidado del medio ambiente

2.1 Conformidad con la directiva RAEE

Este aparato no contiene materiales dañinos ni prohibidos descritos en la «Regulación sobre el Control de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos» publicado por T.R. Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo. Cumple con la directiva RAEE.

2.2 Eliminación del aparato al final de su vida útil

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden reutilizarse y son aptos para el reciclado. Por lo tanto, no se deshaga del aparato arrojándolo a la basura al final de su vida útil.
Llévelo a un punto de recogida para proceder a reciclar sus componentes eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales la dirección del punto de recogida más próximo. Ayude a proteger el medio ambiente y los recursos naturales reciclando los productos usados.
En aras de la seguridad de los niños, corte el cable de alimentación e inutilice el mecanismo de bloqueo de la puerta de carga antes de deshacerse del aparato.
Cumplimiento con la Directiva RoHS:
El producto que ha adquirido cumple con la Directiva europea RoHS (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

2.3 Información de embalaje

Los materiales de embalaje de su lavadora se han fabricado con materiales reciclables, en conformidad con las normativas nacionales sobre el medio ambiente. No se deshaga de ellos arrojándolos a la basura junto con sus residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a uno de los puntos de reciclaje designado por las autoridades locales.

2.4 Qué puede hacer para ahorrar energía

¡PRECAUCIÓN!

- Aténgase a la información de la tabla de programas y consumos.
  - Si la lavadora está cargada en exceso, la eficacia de lavado se reducirá.
  - Además, podrían aparecer además vibraciones y ruidos.

La siguiente información le ayudará a utilizar su lavadora de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

a) Utilice la lavadora siempre a la máxima capacidad de carga permitida por el programa seleccionado, pero sin sobrecargarla. Ver la tabla de «Programas y consumos»

b) Aténgase a las temperaturas recomendadas en la tabla de programas y consumos.

c) Lave las prendas con poca suciedad a temperaturas bajas.

d) Use los programas más cortos para coladas de poco volumen y prendas con poca suciedad.

e) No utilice prelavado ni temperaturas altas para prendas que no estén muy sucias ni presenten manchas resistentes.

f) Si va a secar su colada en una secadora, seleccione durante el proceso de lavado la velocidad de centrifugado más alta de las recomendadas.

g) No utilice una cantidad de detergente superior a la cantidad recomendada en el envase.

3 Uso previsto

a) Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico.

b) No es adecuado para un uso comercial y no debe dársele otros usos distintos del uso previsto.

c) Es apto para tejidos que pueden lavarse en lavadoras.

d) El fabricante declina toda responsabilidad derivada de un uso o transporte incorrectos.

e) La vida útil de su lavadora es de 10 años. Durante este periodo estarán disponibles los recambios originales necesarios para que el aparato funcione adecuadamente.

f) No lave alfombras, alfombrillas u objetos similares en la lavadora. Podría dañar la máquina de forma irreversible.

g)Este aparato está destinado a su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros espacios de trabajo;
- casas de campo;
- clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- lugares del tipo "bed and breakfast";
- zonas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías.

4. Su producto

4.1 Información general



1- Cable de alimentación
2- Tabla superior
3- Panel de control
4- Manguera de desagüe
5 - Puerta de carga
6- Tapa del filtro
7- Patas ajustables
8- Depósito de detergente

4.2 Contenido del paquete

Cable de alimentación



Manguera de desagüe



Pernos de seguridad para el transporte



Manguera de entrada de agua



Manual del usuario

Conjunto de tapones de plástico

NOTA

- Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su aparato.

4.3 Panel de control



1 - Selector de programas
2 - Botón de ajuste del grado de secado
3 - Botón de ajuste del grado de secado
4 - Pantalla
5 - Botón de ajuste de la hora de finalización
6 - Botón de ajuste del lavado rápido
7 - Botón de encendido/apagado
8 - Botón de Inicio/Pausa
9 - Botón de función auxiliar 3
10 - Botón de función auxiliar 2
11 - 8 - Botón de función auxiliar 1
12 - Luces de selección de programas

4.4 Captura de pantalla



1 - Indicador de temperatura
2 - Símbolo de temperatura
3 - Símbolo de falta de agua
4 - Indicador de seguimiento de programa
5 - Indicador de lavado rápido
6 - Línea de información de duración
7 - Luz de funciones auxiliares 1
8 - Símbolos de dosificación
9 - Luz de funciones auxiliares 2
10 - Símbolo de inicio demorado
11 - Símbolo de puerta de carga ocupada
12 - Bloqueo infantil activado
13 - Luz de funciones auxiliares 3
14 - Selección de la velocidad de centrifugado

5.Especificaciones técnicas

Nombre o marca comercial del proveedor	Beko
Nombre del modelo	WQP 10747 XSW DR
	7148647300
Capacidad nominal (kg)	10
Velocidad de giro máxima (rpm)	1400
Incorporado	Non
Altura (cm)	84
Anchura (cm)	60
Profundidad (cm)	64
Toma de agua única / Toma de agua doble	• / -
• Disponible	
Entrada eléctrica (V/Hz)	230 V / 50Hz
Corriente total (A)	10
Potencia total (W)	2200
Código modelo principal	9814

NOTA



- Se puede acceder a la información del modelo tal y como se encuentra guardada en la base de datos de productos entrando en el siguiente sitio web y buscando el identificador del modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética.

https://eprel.ec.europa.eu/

6. Instalación

6.1 Ubicación adecuada para la instalación

¡ADVERTENCIA¡

- Los aparatos dañados pueden causar riesgos para su seguridad.
  - Antes de proceder a la instalación, compruebe visualmente si la lavadora presenta algún defecto.
  - En caso afirmativo, no la instale.

¡PRECAUCIÓN!

- No coloque la lavadora en un suelo sin capacidad suficiente para soportar su peso.
  - De lo contrario, el producto o el suelo podrían dañarse.
  - El peso total de la lavadora y la secadora -totalmente cargada- cuando estén una encima de la otra- es de 180 kilogramos aproximadamente.
- No instale la lavadora en lugares en los que haya riesgo de congelación.
  - De lo contrario, la lavadora sufrirá daños y habrá riesgo de inundación en su hogar.

NOTA

- La preparación del lugar de instalación, así como de los puntos de conexión a las redes eléctrica, de agua y de desagüe son responsabilidad del cliente. Consulte al agente de servicio autorizado más cercano después de haber finalizado los preparativos.
- Asegúrese de que ni las mangueras de toma de agua y de desagüe ni el cable eléctrico se doblen, pincen o retuerzan al colocar la lavadora en su lugar tras los procedimientos de instalación o limpieza.
- El fabricante no se hará responsable de los posibles daños derivados de la realización de dichos procedimientos por parte de personas no autorizadas.

a) Coloque el producto sobre una superficie rígida, plana y nivelada.

b) Nunca coloque el aparato sobre suelos enmoquetados.

c) No apoye la lavadora en los muebles; deje una distancia entre ellos.

d) No coloque la lavadora sobre ninguna plataforma.

e) No coloque fuentes de calor como planchas, hornos, placas, etc. en la lavadora y no los utilice en el producto.

6.2 Retirada de los refuerzos de embalaje

¡PRECAUCIÓN!

- Pida ayuda a alguien para llevar a cabo este procedimiento.
  - Existe el riesgo de sufrir heridas.

Para retirar los refuerzos de embalaje,

a) Incline la lavadora hacia atrás.

b) Retire los refuerzos de embalaje tirando de la cinta.

6.3- Retirada de los pernos de seguridad para el transporte

¡PRECAUCIÓN!

- ¡Retire los pernos de seguridad para el transporte antes de utilizar la lavadora!
  - De lo contrario, se dañará la lavadora.



a) Afloje todos los pernos de seguridad con una llave adecuada hasta que giren por si solos.



b) retire los pernos de seguridad para transporte haciéndolos girar con suavidad.



c) Después de retirar los pernos, cierre los orificios con los enchufes incluidos en la bolsa del manual de usuario.

NOTA

- Guarde los pernos de seguridad para el transporte en un sitio seguro para volver a usarlos en el futuro cuando deba transportar de nuevo la lavadora.
- Antes de mover la lavadora, coloque los pernos de seguridad para el transporte en el orden inverso al de su desmontaje.

6.4 Conexión del suministro de agua

¡PRECAUCIÓN!

- La presión de agua requerida para el funcionamiento de la lavadora es de entre 1 y 10 bares (0,1 a 1 MPa). (El grifo totalmente abierto debe suministrar un flujo de 10 a 80 litros de agua por minuto.)
  - Instale una válvula reductora de la presión si la presión del agua fuese mayor.
- No utilice mangueras de agua viejas o usadas en su nueva lavadora.
  - Esto podría ocasionar la aparición de manchas en sus prendas.
- No enchufe la manguera de agua fría de la lavadora en la de agua caliente.
  - De hacerlo, las prendas sufrirían daños o bien la lavadora pasaría al modo de protección y no funcionaría.

a) Conecte el extremo recto de la manguera de entrada de agua incluido con la lavadora al grifo de agua fría y el extremo deformado a la entrada de agua en la parte posterior de la lavadora tal como se muestra en la figura.



b) apriete todas las tuercas de las mangueras firmemente. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.

c) abra completamente los grifos tras realizar la conexión de la manguera para comprobar si existe alguna fuga de agua en los puntos de conexión. Si observa una fuga de agua, cierre el grifo y retire la tuerca. Vuelva a apretar la tuerca cuidadosamente tras comprobar el sello. Abra completamente el grifo y repita las comprobaciones.

d) Mantenga los grifos cerrados cuando no esté utilizando la máquina.

6.5 Conexión de la manguera de desagüe al desagüe

¡PRECAUCIÓN!

- Conecte el extremo de la manguera de desagüe directamente al desagüe, al fregadero o a la bañera.
- No toque el agua descargada. Existe el riesgo de sufrir quemadura, pues puede que el agua esté caliente.
- Arregle el extremo de la manguera de desagüe totalmente para evitar que se desplace.

a) Conecte la manguera de desagüe a una altura mínima de 40cm y a un máximo de 100 cm.

b) Puede que la lavadora falle si la manguera de desagüe está al nivel del suelo (40cm) o cerca de él, pues cogería y expulsaría agua continuamente.

c) Puede que la lavadora falle si la manguera de desagüe está a más de 100cm, dado que no puede descargar agua y ésta permanece dentro del aparato.

Por lo tanto, respete las alturas indicadas en la ilustración.



d) Para evitar el reflujo de agua sucia al interior de la lavadora y facilitar el desagüe, no sumerja el extremo de la manguera en el agua sucia ni la inserte en el desagüe más de 15 cm. Si la manguera es demasiado larga, córtela a la longitud adecuada.

e) El extremo de la manguera no debe quedar doblado. No pise encima de ella. No debe quedar pinzada entre el desagüe y la lavadora.

f) Si la manguera es demasiado corta, añádale una extensión de manguera original. La manguera no debe superar los 3,2 m de longitud. De lo contrario, puede que la lavadora falle, pues cogería y expulsaría agua continuamente.

6.6 Ajuste de los pies

¡PRECAUCIÓN!

- Ajuste los pies para que el aparato esté balanceado en la ubicación que vaya a usarse.
  - Equilibre la lavadora ajustando los pies.
  - Compruebe si hay movimiento presionando el aparato desde los bordes diagonales superiores.
  - De lo contrario, es posible que la lavadora se mueva de su sitio, causando golpes y vibraciones.
- No utilice ninguna herramienta para aflojar las tuercas, De lo contrario, las tuercas de bloqueo podrían dañarse.

a) afloje con la mano las tuercas de las patas.

b) ajuste las patas hasta que la lavadora quede correctamente nivelada.

c) apriete de nuevo todas las tuercas de las mangueras con la mano.



6.7 Conexión eléctrica

¡PELIGRO!

- Deje en manos de un agente de servicio autorizado la sustitución de los cables de alimentación dañados.

a) Conecte la lavadora a un enchufe provisto de toma de tierra y protegido por un fusible de 16 A.

NOTA

- Nuestra empresa no se hará responsable de daños provocados por el uso de la lavadora sin una toma de tierra conforme a las normativas locales.
- Si el valor actual del fusible o el disyuntor de su domicilio es inferior a 16 amperios, solicite a un electricista cualificado la instalación de un fusible de 16 amperios.
- No utilice cables de extensión ni ladrones para realizar la conexión eléctrica.

b) Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.

c) El cableado para el circuito de la toma de corriente debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del aparato. Se recomienda el uso de un interruptor de circuito de falla conectada a tierra (GFCI).

d) Tras la instalación, el enchufe del cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano.

e) La tensión está especificada en el "(5.) La sección "Especificaciones técnicas" debe ser igual a la tensión de la red eléctrica de su domicilio.

7. Primer uso

7.1 Limpieza del tambor

NOTA

- Realice la limpieza del tambor sin ninguna prenda en el aparato.



a) Utilice el programa Limpieza del tambor.

b) Ajuste la temperatura al nivel recomendado con el producto de limpieza especial del tambor que puede obtenerse en los servicios técnicos autorizados.

c) Antes de iniciar el programa, vierta una bolsa de detergente especial para la limpieza de tambores (si el detergente especial no pudiera ser suministrado, ponga 1 cucharadita (un máximo de 100 g) de polvo antical en el compartimento de lavado prinicipal Si el antical está en formato tableta, coloque sólo una tableta en el compartimento de lavado prinicipal.

d) Inicie el programa.

e) Seque el interior del fuelle con un trapo limpio después de que el programa haya finalizado.

NOTA

- Repita el proceso de limpieza del tambor cada 2 meses.

8. Preparar para lavar

8.1 Clasificación de las prendas

a) Ordene la colada por tipo y color del tejido, grado de suciedad y temperatura admisible para el agua.

b) Siga las instrucciones en las etiquetas de las prendas.

c) No ponga en la misma colada las prendas blancas y de color. Las prendas nuevas de colores oscuros destiñen mucho.

SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS

LAVADO	Símbolos para el lavado a máquina	Lavar normal	No planchar	Lavar con programa para prendas delicadas	Lavar a mano	No lavar a máquina	Sin centrifugado	
	Temperaturas del agua	Máxima	95ºC	70ºC	60ºC	50ºC	40ºC	30ºC
		Símbolo(s)	●●● ●●●	●●● ●●	●● ●●	●●●	●●	●
SECADO	Símbolos de secado	Apta para secadora	No planchar	Secar con programa para prendas delicadas	No secar en secadora	No secar	No limpiar en seco	
	Ajustes de secado	A cualquier temperatura	A temperatura alta	A temperatura media	A temperatura baja	Sin calor	Colgar para secar	Extender para secar	Colgar húmeda para secar	Extender a la sombra para secar	Apta para limpieza en seco
PLANCHADO	Planchado							
	Seco o vapor		Planchar a temperatura alta	Planchar a temperatura media	Planchar a temperatura baja	No planchar	Planchar sin vapor	
	Temperatura máxima		200 ºC	150 ºC	110 ºC			
LAVANDINA		Se puede usar cualquier lavandina		Cl Puede usarse lavandina (hipoclorito de sodio)	No se puede usar lavandina	Solo pueden usarse lavandinas sin cloro		

8.2 Preparación de las prendas para el lavado

a) Retire las piezas metálicas tales como alambres de soporte, hebillas de cinturón o botones metálicos o lave las prendas introduciéndolas en una bolsa de lavado o funda de almohada.

b) Retire todos los objetos que pueda haber presentes en los bolsillos, tales como monedas, bolígrafos o clips, y dé la vuelta a los bolsillos antes del lavado.

c) Introduzca las prendas de pequeño tamaño, por ejemplo calcetines de niños o medias de nylon, en una bolsa de lavado o funda de almohada.

d) Cierre las cremalleras y abroche los botones.

e) Lave las prendas con la etiqueta de lavado a mano únicamente con el programa adecuado.

f) Las manchas resistentes deben tratarse adecuadamente antes del lavado.

g) Dé la vuelta a los pantalones y prendas delicadas antes de lavarlos.

h) Las prendas que hayan estado en contacto continuado con materiales como levaduras, polvo de cal, leche en polvo, etc., deben sacudirse antes de introducirse en la lavadora.

8.3 Carga y retirada de la colada

a) Abra la puerta de carga.

b) No ponga las prendas de manera que queden apelotonadas dentro de la lavadora.

c) Cierre la puerta de carga empujándola hasta que oiga un clic.

d) Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada en la puerta. La puerta de carga se bloqueará antes de que el programa dé comienzo.

e) El bloqueo de la puerta se abrirá inmediatamente una vez finalizado el programa de lavado. Después puede abrir la puerta de carga. Si la puerta no se abre, adopte las medidas facilitadas en la sección de resolución de problemas "No se puede abrir la puerta de carga.".

8.4 Uso de detergente y suavizante

8.4.1 Compartimento del detergente



El depósito del detergente consta de tres compartimientos:

- (1) Compartimento de detergente líquido
- (2) Compartimento de detergente en polvo
- (3) Compartimento de suavizante

8.4.2 Detergente, suavizante y otros agentes de limpieza

NOTA

- Siempre que use detergente, suavizante, almidón, tintes, lejía o productos antical que vaya a añadir en el contenedor n.º 2 del detergente, lea las instrucciones del fabricante incluidas en el envase del detergente y observe las dosis indicadas. Use una taza de medición, si la hay.
- No añada ningún detergente en polvo en aquellos programas donde está seleccionada la dosificación de detergente líquido.

¡PRECAUCIÓN!

- No utilice detergentes líquidos u otros productos de limpieza distintos de los suavizantes fabricados para lavadoras para ablandar las prendas.
- Los productos de limpieza como los detergentes gelatinosos y viscosos no podrán utilizarse en los cajones de detergente o compartimentos de dosificado.
- No utilice jabón en polvo.
- Utilice únicamente detergentes específicos para lavadoras automáticas.

a) Añada detergente y suavizante antes de iniciar el programa de lavado.

b) Coloque la bolsita de detergente o la bola dispensadora directamente sobre la colada en el tambor de la lavadora.

c) No hay compartimento de prelavado u opción de prelavado en su lavadora.

¡PRECAUCIÓN!

- Cierre el cajón de detergente antes de comenzar los programas de lavado y jamás abra el depósito de detergente mientras el programa de lavado esté en curso.

8.4.3 Dosificación automática

Ajuste inicial

a) Apague el producto pulsando el botón de encendido/apagado.

b) El símbolo de dosificación ( ) aparecerá en los programas que permitan la dosificación de detergente.

c) Si los compartimentos de detergente líquido y suavizante están vacíos o los productos residuales en estos compartimentos están por debajo de los límites, el símbolo de dosificación correspondiente parpadeará en los programas que permitan la dosificación.

Adición de detergentes líquidos y suavizantes



a) Puede extraer el depósito de detergente tirando con fuerza de él hacia usted.



b) Para añadir detergente líquido (izquierda) y suavizante (derecha), abra la tapa del correspondiente contenedor hacia arriba tal y como se muestra en la figura.

c) A la hora de añadir detergente líquido o suavizante, no rebase la marca de nivel máximo de la etiqueta «Max».

d) Cierre la tapa.

e) Cierre el cajón de detergente presionándola suavemente.

f) Después de cerrar el compartimento de detergente, el símbolo de dosificación parpadeante ( ) se iluminará permanentemente.

g) Esto indica que los componentes están rellenos y el cajón cerrado.

h) Para ropa blanca y de color, se recomienda rellenar el compartimento con el detergente líquido utilizado normalmente.

i) A pesar de que los compartimentos de detergente estén llenos, si el 'símbolo de detergente' continúa parpadeando, significa que el cajón de detergente no está completamente cerrado. Asegúrese de que el cajón está bien encajado en su lugar empujándolo.

¡PRECAUCIÓN!

- Mientras el cajón de detergente esté lleno de detergente y/o suavizante:

  a- No tire de la lavadora,

  b- No la cambie de lugar,

  c- No incline la máquina hacia un lado o atrás.
- Para realizar estas acciones, primero debería retirar el cajón de la lavadora.
- Si desea comenzar el programa cuando no haya detergente en el cajón de detergente, recuerde que debe cancelar la dosificación de detergente líquido y lavar la ropa detergente en polvo.
- El contenedor de dosificación de detergente líquido solo debe rellenarse con detergente líquido, y el contenedor de dosificación de suavizante solo con suavizante. Si rellena estos compartimentos con cualquier otro tipo de líquido o sustancias químicas en polvo podrán dañar su ropa o lavadora.

8.4.4 Selección de la dosis y cancelación o uso del detergente en polvo



a) Para algunos programas de la máquina, no podrá seleccionarse el detergente líquido. En tales casos, deben utilizarse detergentes en polvo. Vea la tabla del programa para obtener información detallada.

b) Una vez seleccionada la temperatura, velocidad de centrifugado y función auxiliar, comience el programa pulsando el botón de inicio/pausa.

c) La lavadora determinará la cantidad necesaria de detergente dependiendo de la selección realizada. Durante la operación de lavado, la toma de detergente no será visible, se realizará directamente con el agua.

d) Si se solicita usar detergente en polvo en los programas donde el sistema de dosificación de detergente activa la cantidad necesaria de detergente en polvo, entonces deberá añadirse en el compartimento de detergente. Si desea usar el compartimento de detergente del centro, necesita cancelar su selección de detergente líquido.

e) El programa se inicia pulsando el botón de inicio/pausa. Cuando la lavadora comience a tomar agua, también comenzará a tomarse el detergente en polvo.

f) Si desea utilizar de una vez un detergente líquido cuyas características son distintas de las del detergente en el compartimento de detergente líquido, deberá añadir el detergente líquido distinto en el centro del compartimento de detergente en polvo y cancelar su selección de detergente líquido.

g) El suavizante se añadirá a través del sistema de dosificación.

Los símbolos de dosificación de detergente líquido y suavizante estarán activos o inactivos dependiendo del programa seleccionado en la pantalla.

a) Si el símbolo de detergente líquido está encendido, esto significa que está activa la dosificación de detergente líquido.

b) Si el símbolo de suavizante sigue encendido, esto indica que la dosificación de suavizante está activa.

c) Si el símbolo de detergente líquido está apagado, esto significa que puede lavar su ropa con detergente en polvo.

b) Si el símbolo de suavizante está apagado, esto significa que no se ha utilizado suavizante en el paso de aclarado.

La primera posición en la pantalla: significa que el detergente líquido y el suavizante están activos.

Si los símbolos del suavizante y el detergente líquido están activos en la pantalla, el detergente líquido se activará y el suavizante se desactivará una vez pulsada la tecla de dosificación automática por primera vez.

Cuando pulse la tecla de dosificación automática por segunda vez, se activarán el detergente en polvo y el suavizante.

Cuando pulse la tecla de dosificación automática por tercera vez, se activará el detergente en polvo y se desactivará el suavizante. Por último cuando lo pulse por cuarte vez, éste volverá a la posición inicial.

8.4.5 Cuando el detergente y/o suavizante se agotan:

a) Cuando el detergente o el suavizante en el compartimento de detergente se agota, parpadeará el "símbolo de dosificación" en la pantalla. Cuando parpadee este símbolo, necesitará añadir detergente o símbolo en el compartimento de dosificación. El producto puede dosificarse para 2 o 3 ciclos desde el momento que el símbolo parpadee.

8.4.6 Adición de detergente o suavizante en el compartimento equivocado:

a) Si el detergente o el suavizante se añade en los compartimentos equivocados, consulte la sección 13.1 "Limpieza del cajón del detergente".

8.4.7 Selección del tipo de detergente

NOTA

- El tipo de detergente que debe utilizarse depende del programa de lavado, el tipo de tejido y el color.

a) Utilice detergentes distintos para prendas blancas y para prendas de color.

b) Lave sus prendas delicadas única y exclusivamente con detergentes especiales (detergente líquido, jabón para lana, etc.) pensados únicamente para prendas delicadas y en los programas recomendados.

c) Cuando lave prendas oscuras y colchas, le recomendamos que utilice detergente líquido.

d) Lave las prendas de lana utilizando el programa recomendado con un detergente especial diseñado específicamente para las prendas de lana.

e) Por favor, revise la parte de descripción del programa para ver qué programa se recomienda para los diferentes tipos de tejidos.

f) Todas las recomendaciones acerca de los detergentes son aplicables para el rango de temperatura seleccionable de los programas.

8.4.8 Ajuste de la cantidad de detergente

a) La cantidad de detergente que debe usar dependerá del volumen de la colada, el grado de suciedad y la dureza del agua.

b) No utilice una cantidad superior a la recomendada en el paquete del detergente con el fin de evitar los problemas causados por el exceso de espuma y el aclarado incorrecto.

c) Utilice una cantidad menor de detergente para coladas de poco volumen o formadas por prendas no muy sucias.

8.4.9 Uso de detergentes en tableta, en cápsula o líquidos

a) Si la tableta es una cápsula con detergente líquido, póngalo directamente en el tambor antes del lavado.

b) Ponga el detergente en tabletas, en el compartimento de detergente o bien directamente al tambor ante de iniciar el lavado.

8.4.10 Uso de almidón de lavandería

a) Coloque el líquido o el almidón en el compartimento del suavizante e inicie el programa de lavado.

b) No utilice suavizante y almidón a la vez en un mismo ciclo de lavado.

c) Realice la limpieza del tambor tal como se describe en la sección inicial después de usar almidón.

8.4.11 Uso de un producto antical

a) Cuando sea necesario, utilice productos antical específicamente fabricados para su uso en lavadoras.

8.4.12 Uso de lejía

a) No mezcle la lejía con el detergente.

b) Las lejías con oxígeno pueden utilizarse junto con el detergente.

c) No vierta lejía en la colada.

d) No la utilice con prendas de color.

e) Cuando utilice lejía con oxígeno, seleccione un programa de temperatura baja.

8.5 Consejos para ahorrar energía eléctrica y agua

La siguiente información le ayudará a utilizar el producto de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente y con el consumo de agua y energía.

a) Utilice el producto siempre a la máxima capacidad de carga permitida por el programa seleccionado, pero sin sobrecargarlo. Ver la tabla de «Programas y consumos»

b) Siga las instrucciones de temperatura que aparecen en el envase del detergente.

c) Lave la ropa con poca suciedad a baja temperatura.

d) Utilice los programas más cortos para coladas de poco volumen o formadas por prendas con poca suciedad.

e) No utilice prelavado ni temperaturas altas para prendas que no estén muy sucias ni presenten manchas resistentes.

f) Si va a secar su colada en una secadora, seleccione durante el proceso de lavado la velocidad de centrifugado más alta de las recomendadas.

g) No utilice más cantidad de detergente de la que se recomienda en el envase.

8.6 Hora de programa mostrada

Al seleccionar un programa podrá ver la duración del programa en la pantalla de su máquina. Dependiendo de la cantidad de ropa que haya cargado en la máquina, la formación de espuma, las condiciones de carga desequilibradas, las fluctuaciones en el suministro de energía, la presión del agua y los ajustes del programa, la duración del programa se ajusta automáticamente mientras el programa está en marcha.

CASO ESPECIAL: Al inicio del programa de los programas Algodón y Algodón Eco, la pantalla muestra la duración de la condición de media carga. Una vez iniciado el programa, la carga real es detectada por la máquina en 20-25 minutos. Y si la carga detectada es superior a la media carga, el programa de lavado se ajustará en consecuencia y la duración del programa aumentará automáticamente. Puede seguir este cambio en la pantalla.

9. Programas y funciones auxiliares

9.1 Selección de programas

NOTA

- Los programas están limitados por la mayor velocidad de centrifugado posible para ese tipo particular de tejido.
- Al seleccionar el programa que vaya a utilizar, considere el tipo de tejido, el color, el grado de suciedad y la temperatura recomendable del agua.

a) Seleccione el programa deseado con el mando de selección de programa.



NOTA

- Si no se inicia ningún programa o no se pulsa ninguna tecla en 10 minutos durante el proceso de selección de programas, la luz de iluminación del tambor se apagará. La pantalla y todos los indicadores se apagarán.
- Si pulsa el botón de encendido/apagado, se mostrará la información del programa establecida como predeterminada.

9.2 Programas

Tecnología Aquatech

Esta tecnología sustituye algunos de los intensos movimientos del tambor durante el proceso de lavado por el poder del agua. Proporciona un lavado más rápido que también es más suave para su ropa, sin comprometer el rendimiento del lavado.
Se rocía una mezcla de agua y detergente desde la parte superior del tambor cuando éste está parado. El momento del ciclo en que esto ocurre se optimiza para cada programa y se producirá en momentos diferentes en programas diferentes. Generalmente, el sistema de pulverización AquaTech se activa en un punto entre 25 y 60 minutos en el ciclo de lavado, dependiendo de la carga y la selección de la temperatura. En ciertos programas, el sistema de pulverización AquaTech se activará al principio del ciclo (de 3 a 10 minutos en el lavado).

NOTA

- Podrá ver el tipo de ropa y recomendaciones de lavado en las etiquetas de la ropa.

• Eco 40-60

El programa eco 40-60 puede limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40 °C o 60 °C, juntos en el mismo ciclo; además, este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de ecodiseño.
Aunque dura más tiempo que todos los demás programas, proporciona un gran ahorro de energía y agua. La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura de lavado indicada. Cuando se carga la lavadora con menos ropa (por ejemplo,1/2 carga o menos), la duración de las diferentes fases del programa se acorta automáticamente. En este caso, el consumo de energía y el agua disminuirá.

NOTA

- La temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura de lavado indicada.

• Algodón

Podrá lavar ropa de algodón resistente (sábanas, ropa de cama, toallas, albornoces, ropa interior, etc.) en este programa. Cuando se pulsa el botón de la función de lavado rápido, la duración del programa se acorta notablemente, pero la eficacia del lavado se garantiza con movimientos de lavado intensos. En caso de no pulsar la tecla de ajuste de lavado rápido, se garantiza un rendimiento superior de lavado y enjuague de la ropa muy sucia.

• Sintéticos

Podrá lavar ropa como camisas, blusas, telas mezcladas con algodón o sintéticas, etc. en este programa. Cuando se pulsa la tecla de ajuste "Lavado rápido", la duración del programa se acorta notablemente y la máquina lava con alto rendimiento. En caso de no pulsar la tecla de ajuste de lavado rápido, se garantiza un rendimiento superior de lavado y enjuague de la ropa muy sucia.

• Lana

Utilícelo para lavar prendas de lana o delicadas. Seleccione la temperatura más adecuada según las indicaciones de las etiquetas de sus prendas. La lavadora lava la colada con movimientos muy suaves para no dañar las prendas. Seleccione este programa para lavar cortinas delicadas de 2 kg. como máximo. Lavar con quitamanchas o detergente en polvo si desea unas cortinas más blancas.

• Hygiene+ (Higiene+)

Aplicando un paso de vapor al principio del programa permite suavizar la suciedad fácilmente.
Utilice este programa para su ropa (ropa de bebé, sábanas, ropa de cama, ropa interior, etc. artículos de algodón) que requiere un lavado antialérgico e higiénico a alta temperatura con un ciclo de lavado intensivo y largo. El alto nivel de higiene está garantizado gracias a la aplicación de vapor antes del programa, a la larga duración del calentamiento y a la etapa de enjuague adicional.

• El programa fue probado por la "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) con la opción de temperatura de 60°C seleccionada y se certificó su eficacia en la eliminación de alérgenos además de bacterias y moho.

	Allergy UK es la marca de la British Allergy Association. El Sello de Aprobación se crea para orientar a las personas que requieren una recomendación sobre un producto que el producto relacionado restringe / reduce / elimina los alérgenos o reduce el contenido de alérgenos de manera significativa en el ambiente donde existen pacientes con alergias. Su objetivo es garantizar que los productos se sometan a pruebas científicas o se examinen de manera que proporcionen resultados mensurables.

NOTA

- Cuando se selecciona este programa, se activa la función de vapor. No utilice detergente líquido si el producto no tiene una taza de detergente líquido o una función de dosificación de líquidos. De lo contrario, podrían quedar manchas en la ropa.

• R. oscura

Utilice este programa para proteger el color de sus prendas de color oscuro o de sus vaqueros. Realiza un lavado de alto rendimiento con un movimiento especial del tambor, incluso si la temperatura es baja. Se recomienda utilizar detergente líquido o champú de lana para la ropa de color oscuro. No lave prendas delicadas que contengan lana o similares.

• Sport

Podrá usar este programa para lavar prendas deportivas y de exterior que contengan mezcla de algodón/sintéticos y cubiertas repelentes al agua como gore-tex, etc. Asegura que las prendas se laven suavemente gracias a unos movimientos especiales de rotación.

• Centrifugado+Vaciado

Sirve para escurrir el agua de la lavadora.

• Aclarado

Use este programa cuando desee aclarar o almidonar por separado.

• Camisas

Este programa se utiliza para lavar las camisas de algodón, sintético y tejidos mezclados sintéticos en conjunto. Reduce las arrugas. Al pulsar el botón "Lavado rápido", se ejecutará el algoritmo de pretratamiento.

• Aplique el producto de pretratamiento en sus prendas directamente, o añádalo junto con el detergente cuando la lavadora empiece a tomar agua en el compartimento de detergente en polvo. De esta manera, se puede obtener el mismo rendimiento que con el lavado normal en un período de tiempo mucho más corto. La vida útil de las camisas aumenta.

• Delicados

Puede lavar las prendas delicadas tales como artículos de punto mixtos de algodón/sintéticos o calcetería en este programa. El lavado se llevará a cabo con movimientos más suaves. Lave las prendas cuyo color quiera preservar tanto a 20 grados como seleccionando la opción de lavado en frío.

• Rápido 28' / Rápido 14'

Use este programa para lavar en poco tiempo prendas de algodón con un grado ligero de suciedad y sin manchas. Cuando se pulsa el botón de ajuste "Lavado rápido", la duración del programa puede acortarse a 14 minutos; en este programa se deberá lavar un máximo de 2 (dos) kilogramos de ropa.

• Manchas PRO

La lavadora tiene un programa especial de manchas que permite eliminar diferentes tipos de manchas de la manera más eficaz. Use este programa solo para ropa de algodón que sea resistente al color y duradera. No lave prendas delicadas, teñidas ni sucias en este programa. Antes de lavar, debe revisar las etiquetas de las prendas (recomendado para camisas de algodón, pantalones, pantalones cortos, camisetas, ropa de bebé, pijamas, delantales, ropa de mesa, sábanas, edredones, fundas de almohadas, toallas de baño, toallas, calcetines, ropa interior de algodón adecuada para lavar a alta temperatura y por mucho tiempo). Puede utilizar el programa de manchas automático para lavar 24 tipos de manchas divididas en tres grupos diferentes que se pueden seleccionar con el botón de configuración "Lavado rápido". A continuación puede encontrar los grupos de suciedad que se pueden seleccionar con el botón de configuración "Lavado rápido". Según el tipo de mancha seleccionado, un programa especial de lavado para el cual se modifica la duración de la pausa de aclarado, el lavado, y la duración de lavado y aclarado.

A continuación encontrará los grupos de suciedad que pueden seleccionarse mediante el botón de ajuste "Lavado rápido":

Si no se selecciona la función de lavado rápido	Sudor
	Suciedad en el cuello
	Comida
	Mayonesa
	Aliño de ensalada
	Maquillaje
	Aceite de máquina
	Comida de bebé

Al pulsar el botón de lavado rápido una vez	Sangre
	Chocolate
	Pudding
	Hierba
	Barro
	Huevo
	Mantequilla
	Curry

Al pulsar el botón de lavado rápido dos veces	Té
	Café
	Zumo de fruta
	Ketchup
	Vino tinto
	Almidón
	Confitura
	Carbón

• Seleccione el programa de manchas.
• Seleccione la mancha que desea limpiar localizándola en los grupos de arriba y usando el botón de ajuste "Lavado rápido". Para información detallada, consulte el apartado de ajustes de Programa.
• Lea la etiqueta de la prenda cuidadosamente y asegúrese de que la temperatura y la velocidad de centrifugado sean las correctas.

• Edredón

NOTA

- No lave alfombras, alfombrillas u objetos similares en la lavadora. Podría dañar la máquina de forma irreversible.
- No introduzca en la lavadora más de un edredón doble de fibra (200 x 200 cm). No lave en la lavadora edredones, almohadas, ni similares que contengan algodón.

Utilice este programa para lavar edredones de fibra que tengan la etiqueta "lavable a máquina". Compruebe que ha cargado el edredón correctamente para no dañar la lavadora ni el edredón. Quite la funda del edredón antes de cargar el edredón en la lavadora. Doble el edredón en dos y cárguelo en la lavadora. Cargue el edredón en la lavadora prestando atención a colocarlo de manera que no entre en contacto con el fuelle o el cristal.
Además, use este programa para lavar abrigos, chalecos, chaquetas, etc. que contengan plumas con una etiqueta de "lavable a máquina".

• Auto

Utilice este programa para las prendas de algodón, sintéticas o de mezcla (algodón+ sintético) que lave con frecuencia. El programa detecta el tipo y la cantidad de la colada para ajustar automáticamente el consumo de agua y la duración del programa.

¡PRECAUCIÓN!	• No lave ropa de lana y delicada en este programa. • Seleccione una temperatura adecuada si la temperatura que se muestra en la pantalla de temperatura no es compatible con las advertencias de la etiqueta de la prenda.

La temperatura máxima de lavado en el programa automático, según el nivel de suciedad y el tipo de ropa, es de 60°C. Los resultados de lavado pueden no tener el nivel deseado para ropa blanca muy sucia y manchas resistentes (cuello, calcetines, manchas de transpiración, etc.). En este caso, se recomienda seleccionar el programa de algodón (Cotton) con prelavado y ajustar la temperatura a 50-60°C.
Muchos tipos de ropa se detectan correctamente y se lavan con seguridad en el programa automático.

• Cuidado en frío

Úselo para lavar su ropa de algodón/sintética moderadamente sucia y duradera. Se proporciona un lavado eficaz gracias a la intensa acción de lavado y al sistema de doble chorro centralizado.

9.3 Tabla de programas

ES					Función auxiliar					
Programa		Carga máx. (kg)	Consumo de agua (l)	Consumo energético (kWh)	Vel. Máx.	Vapor	Aclarado Extra	Antiarrugas+	Dosificación Automática	Rango de temperaturas seleccionable ºC
Algodón	90	10	96	2,60	1400	•	•	•	•	Frío-90
	60	10	96	1,80	1400	•	•	•	•	Frío-90
	40	10	94	0,95	1400	•	•	•	•	Frío-90
	20	10	94	0,55	1400	•	•	•	•	Frío-90
Eco 40-60	40 ***	10	55	0,890	1400				•	40-60
	40 **,***	5	35,6	0,490	1400				•	40-60
	40 ***	2,5	28	0,265	1400				•	40-60
	60 **	10	55	1,150	1400				•	40-60
	60 **	5	39,3	0,750	1400				•	40-60
Sintéticos	60	4	68	1,30	1200	•	•	•	•	Frío-60
	40	4	66	0,85	1200	•	•	•	•	Frío-60
Rápido 28' / Rápido 14'	90	10	74	2,00	1400	•	•	•	•	Frío-90
	60	10	70	1,05	1400	•	•	•	•	Frío-90
	30	10	70	0,15	1400	•	•	•	•	Frío-90
Rápido 28' / Rápido 14' + Lavado rápido	30	2	36	0,15	1400	•	•	•	•	Frío-90
R. oscura	40	5	85	0,95	1200	•	*	•	•	Frío-40
Lana	40	2	52	0,46	1200		•		•	Frío-40
Delicados	40	4	56	0,65	800		•		•	Frío-40
Edredón	60	-	84	0,86	1000	•	•		•	Frío-60
Sport	40	5	50	0,28	1200				•	Frío-40
Manchas PRO	60	5	83	1,50	1400				•	30-60
Camisas	60	4	54	1,15	800	•	•	•	•	Frío-60
Hygiene+	90	9	105	2,12	1400	*	*		•	20-90
Cuidado en frío	30	5	57	0,24	1400			•	•	Frío-30
Auto	30	10	****	****	1400	•	•	•	•	Frío-60
Limpieza del Tambor	70	-	72	1,95	600	*				70

- • : Seleccionable.
- * : Seleccionado automáticamente, no se puede cancelar.
- ** : Eco 40-60 ( ) es el programa de pruebas de acuerdo con la norma EN 60456:2016 y la etiqueta de energía con el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 1061/2010)
- *** : Eco 40-60 con selección de temperatura de 40 °C es el programa de pruebas de acuerdo con EN 60456:2016/prA:2020 y la etiqueta energética con el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2019/2014
- **** : El programa detecta el tipo y la cantidad de ropa, y así ajustar automáticamente el consumo de agua y energía y el tiempo del programa.
- - : Véase la descripción del programa para la carga máxima.

NOTA

- El consumo de agua y electricidad de la tabla anterior puede variar en función de los cambios en la presión, dureza y temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa, la selección de las funciones auxiliares y la velocidad de centrifugado, así como los cambios en la tensión eléctrica.
- Podrá ver la duración del lavado en la pantalla de la lavadora mientras selecciona un programa. Dependiendo de la cantidad de ropa que haya cargado en la lavadora, puede haber una diferencia de 1 a 1,5 horas entre la duración que aparece en la pantalla y la duración real del ciclo de lavado. La duración se actualizará automáticamente poco después de que comience el lavado.
- El fabricante puede cambiar los modos de selección de funciones auxiliares. El fabricante puede suprimir modos de selección o bien puede añadir modos de selección nuevos.
- El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones en los programas y funciones auxiliares que figuran en la tabla. Si bien estas modificaciones no afectarán a las prestaciones de la lavadora, los pasos y la duración del programa pueden cambiar.
- La velocidad de centrifugado de la lavadora podrá variar según el programa. Si la velocidad máxima de centrifugado de la lavadora es inferior a este valor, podrá seleccionar como máximo la velocidad máxima de centrifugado.
- Seleccione siempre la menor temperatura posible. Los programas más eficientes en términos de consumo energético son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y que funcionan por más tiempo.
- El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor es la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor es el ruido y menor es el contenido de humedad restante.

Valores de consumo (ES)								
	Selección de temperatura (°C)	Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad (kg)	Duración del programa (hh:mm)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Consumo de agua (L/ciclo)	Temperatura de lavado (°C)	Contenido de humedad restante (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,890	55	38	52
	40	1400	5	02:59	0,490	35,6	28	52
	40	1400	2,5	02:59	0,265	28	23	55
Algodón	20	1400	10	04:00	0,550	94	20	53
Algodón	60	1400	10	04:00	1,800	96	60	53
Sintéticos	40	1200	4	02:35	0,850	66	40	40
Rápido 28' / Rápido 14'	30	1400	10	00:28	0,150	70	23	62
Los valores dados para programas distintos al programa eco 40-60 son solo indicativos.								

9.4 Selección de funciones auxiliares

NOTA

- Cuando se intenta cambiar una función auxiliar que no se puede seleccionar con el programa actual, la luz indicadora de la función auxiliar correspondiente no parpadea, sólo se emite una advertencia sonora. Se encenderán las gamas de opciones disponibles.
- Si antes de poner en marcha la lavadora se selecciona una segunda función auxiliar que entre en conflicto con la primera, la función seleccionada en primer lugar se cancelará y la selección de la segunda función auxiliar se mantendrá activa.
- No se puede seleccionar una función auxiliar que no sea compatible con el programa. (Consulte la "Tabla de programa y consumo")
- Algunos programas tienen funciones auxiliares que deben ser operadas simultáneamente. Estas funciones no pueden cancelarse. El contorno de la función auxiliar no se iluminará, solo lo hará la zona interna.

a) Seleccione las funciones auxiliares deseadas antes de iniciar el programa.

b) Se encenderá la luz de la función auxiliar seleccionada.



NOTA

- Podrá seleccionar o cancelar las funciones auxiliares adecuadas para el programa actual una vez iniciado el lavado. Si el ciclo de lavado ha alcanzado un punto en el que ya no puede seleccionarse ninguna función auxiliar, se emitirá un aviso sonoro.

9.4.1 Funciones auxiliares

• Aclarado Extra

Esta función permite que la lavadora realice otro ciclo de aclarado, además del ya realizado tras el lavado principal. De este modo, se puede reducir el riesgo para las pieles delicadas (bebés, personas alérgicas, etc.) por la mínimacantidad de restos de detergente que permanece en la colada.

• Vapor

Use este programa para reducir las arrugas y el tiempo de planchado de prendas pequeñas del algodón, sintéticas o mixtas sin manchas.

• Dosificación Automática

Con esta tecla de función auxiliar, puede cambiar sus preferencias de detergente y dosis. Para obtener información detallada, véase el apartado 8.4.4 "Selección de la dosis y cancelación o uso de detergente en polvo".

9.4.2 "Funciones/Programas seleccionados al pulsar las teclas de función durante 3 segundos"

• Limpieza del Tambor

¡PRECAUCIÓN!

- Este no es un programa de lavado. Es un programa de mantenimiento.
- No ponga este programa en marcha si hay algún objeto dentro de la máquina. Si intenta hacerlo, la lavadora detectará la presencia de prendas en su interior y cancelará el programa.

Mantenga pulsado el botón de función auxiliar 1 durante 3 segundos para seleccionar el programa. Use este programa con regularidad (una vez cada 1 o 2 meses) para limpiar el tambor y proporcionarle la higiene necesaria. Se aplica vapor antes del programa para ablandar los residuos en el tambor. Ponga este programa mientras la máquina esté completamente vacía. Para obtener mejores resultados, ponga el removedor de cal en polvo para lavadoras en el compartimento de detergente no. "2". Cuando finalice el programa, deje la puerta de carga entreabierta para que el interior de la máquina se seque.

• Antiarrugas+

Esta función se selecciona pulsando el botón Quick Wash+ (Rápido+) durante 3 segundos y después de seleccionarla, la luz de seguimiento del programa correspondiente se encenderá. Cuando se selecciona la función, el tambor gira durante un máximo de 8 horas para evitar que la ropa se arrugue al final del programa. Podrá cancelar el programa y sacar la ropa en cualquier momento durante las 8 horas de duración. Pulse la tecla de selección de funciones o la tecla de encendido/apagado de la lavadora para cancelar la función. El indicador de seguimiento del programa permanecerá iluminado hasta que se cancele la función o se complete el paso. Si no se cancela la función, también estará activa en los ciclos de lavado posterior.

• Ajuste de Dosificación Automática

Podrá activar esta función pulsando la tecla 3 de función auxiliar durante 3 segundos. Con esta función, se cambian las cantidades de dosificación del Detergente Líquido y del Suavizante.



Cambiar las dosis de detergente líquido y suavizante:



a) Pulse y mantenga pulsada la tecla 3 de función auxiliar durante 3 segundos.



b) Podrá pulsar la tecla de selección "Temperatura" a fin de cambiar las dosis de detergente líquido como se indica a continuación.

1: Bajo

2: Medio

3: Alta



c) Podrá pulsar la tecla de selección de "Centrifugado" a fin de cambiar la dosis de suavizante como se indica a continuación.

1: Bajo

2: Medio

3: Alta

d) Después de ajustar las dosis, podrá pulsar la tecla de dosificación automática para volver al menú principal. Para todos los programas, la dosificación se realizará en base a los últimos ajustes que haya seleccionado hasta que seleccione un nuevo ajuste.

• Bloqueo infantil

Utilice la función de bloqueo infantil para evitar que los niños toquen el aparato. De esta manera evitará que puedan introducir modificaciones en el programa en curso.

NOTA

- Podrá encender y apagar la lavadora con el botón de encendido/apagado cuando el seguro para niños está activo. Al volver a poner en marcha la lavadora, el programa se reanudará desde el punto en donde fue interrumpido.

Para activar el bloqueo infantil:

a) Presione y mantenga presionado el botón 2 de función auxiliar durante 3 segundos.

b) La pantalla de selección de programas en el panel hará una cuenta atrás desde 3, 2, 1.

c) Aparecerá el "símbolo" en la pantalla de selección de programas del panel.



Para desactivar el bloqueo infantil:

a) Presione y mantenga presionado el botón 2 de función auxiliar durante 3 segundos.

b) La pantalla de selección de programas en el panel hará una cuenta atrás desde 3, 2, 1.

c) Desaparecerá el "símbolo" en la pantalla de selección de programas del panel.



10. Ajuste de programas

10.1 Selección de temperatura



a) Cada vez que seleccione un programa nuevo, el indicador de temperatura mostrará la temperatura recomendada para dicho programa.

b) Para rebajar la temperatura, pulse de nuevo el botón de ajuste de temperatura. La temperatura descenderá gradualmente.

c) Vuelve al principio después de la opción de «Frío» y alcanza la temperatura máxima seleccionable según el programa.



10.2 Selección de la velocidad de centrifugado

a) Cada vez que seleccione un programa nuevo, el indicador de velocidad de centrifugado mostrará la velocidad de centrifugado recomendada.

b) Para reducir la velocidad de centrifugado, pulse el botón de ajuste de la velocidad de centrifugado. La velocidad de centrifugado se reduce gradualmente.

c) La velocidad máxima permitida para el programa en cuestión aparecerá después de pulsarlo de nuevo.



d) Las opciones de «aclarado» y «Sin centrifugado» se mostrarán después de los niveles de velocidad.

• Retener aclarado

Si no desea sacar la colada de inmediato una vez finalizado el programa, puede usar la función "Retener aclarado" para mantener la colada en el agua de aclarado final y así evitar que las prendas se arruguen cuando no haya agua en la lavadora. Pulse el botón Inicio / Pausa tras este proceso si desea evacuar el agua sin centrifugar su colada. El programa se reanudará y completará una vez evacuada el agua.
Si desea centrifugar la colada en remojo, ajuste la velocidad de centrifugado y pulse el botón Inicio/Pausa. El programa se reanuda. El agua se evacúa, la colada se centrifuga y el programa llega a su fin.

• Sin centrifugado

Utilice esta función si no desea que sus prendas se centrifuguen al finalizar el programa.

10.3 Función Lavado rápido (Lavado rápido)



Tras seleccionar un programa, puede pulsar la tecla de la función Lavado rápido para acortar la duración del programa. En algunos programas, la duración se puede acortar en más de un 50 %. A pesar de ello, el rendimiento de lavado es bueno gracias a la mejora del algoritmo.
Aunque la duración varía con cada programa, al pulsar la tecla Lavado rápido una vez, la duración del programa se reduce hasta cierto nivel, y al pulsar la misma tecla por segunda vez, cae al nivel mínimo.
No use la función de lavado rápido si desea un mayor rendimiento de lavado con coladas muy sucias.
Acorte la duración del programa mediante la tecla Lavado rápido para coladas con un nivel de suciedad ligero o moderado.

10.4 Inicio del programa

a) Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

b) La luz de seguimiento de programa se encenderá, indicando el inicio del programa.



10.5 Programas de lavado

a) Los siguientes símbolos aparecerán en el indicador de seguimiento después del inicio del programa.

- Lavado
- Aclarado
- Centrifugado
- Fin
- Antiarrugas+ (una vez seleccionada la función pertinente, este símbolo se activa y permanece encendido hasta su cancelación). Vea "Funciones y programas seleccionados pulsando los botones de función durante 3 segundos"



NOTA

- El símbolo de falta de agua aparecerá si no hay agua en la lavadora. Los pasos del programa no proseguirán.

10.6 Fin del programa

a) Una vez finalizado el programa, la pantalla muestra el mensaje "End" (Fin).



NOTA

- Si no pulsa ningún botón durante 10 minutos, la lavadora se apagará de forma automática. La pantalla y todos los indicadores se apagarán.
- Al pulsar el botón Encendido / Apagado, se mostrarán los pasos completados del programa.

b) Retire la colada.

c) Apague el producto pulsando el botón de encendido/apagado y manteniéndolo pulsado durante 3 segundos.

d) Cierre el grifo conectado a la lavadora.

e) Desenchufe la lavadora.

11. Opciones de programa

11.1 Ajuste de la hora de finalización

NOTA

- No use detergentes líquidos cuando active la función Hora de finalización. Existe el riesgo de manchar las prendas.
- Una vez completada la selección de la hora de finalización, la pantalla muestra el tiempo de finalización total más la duración del programa seleccionado.

a) Con a función Hora de Finalización, puede retrasar la hora de inicio del programa hasta 24 horas. Tras pulsar el botón Hora de finalización, se muestra la hora de finalización estimada del programa. Si se ajusta la hora de finalización, el indicador de la hora de finalización se encenderá.



b) Abra la puerta de carga, deposite la colada, añada detergente, etc.

c) seleccione el programa de lavado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y, si es necesario, las funciones auxiliares que desee.

d) Ajuste la hora de finalización que desee pulsando el botón Hora de finalización. El indicador de la hora de finalización se enciende.

e) Cierre la puerta de carga.

f) Pulse el botón Inicio / Pausa. La cuenta atrás se activa. El signo ":" situado en el centro de la indicación de la hora de finalización empieza a parpadear y la puerta de carga se bloquea.

NOTA

- La lavadora pasará al modo en espera 10 segundos después del pulsar el botón de Inicio / Pausa si la puerta de carga no está cerrada y el indicador del símbolo de la Hora de Finalización y la luz de Inicio / Pausa empiezan a parpadear.

Añadir prendas durante la cuenta atrás de la Hora de Finalización.

a) Pulse el botón Inicio / Pausa para utilizar la lavadora.

b) La puerta de carga se abrirá y el símbolo de la puerta en la pantalla se apagará.

c) Abra la puerta de carga y añada prendas.

d) Cierre la puerta de carga.

f) Pulse el botón Inicio / Pausa.



11.1.1 Cancelar el ajuste de la hora de finalización

a) Si desea cancelar la función Hora de finalización, pulse el botón de Encendido / Apagado para apagar y encender la lavadora.



11.2 Paso de la lavadora al modo en espera y adición de prendas



a) Pulse la tecla "Inicio/Pausa" para pasar la lavadora al modo en espera mientras haya un programa en curso.

b) La luz de Inicio/Pausa y la del paso de programa del indicador del seguimiento parpadearán.

c) Si el nivel de agua en el interior de la máquina lo permite, el cierre de la puerta se desactivará y la puerta se abrirá para que pueda añadir prendas. El icono de cierre de la puerta de la pantalla se apagará una vez desactivado el cierre de la puerta.

d) Después de añadir las prendas, cierre la puerta y pulse el botón Inicio/Pausa una vez más para reanudar el ciclo de lavado.

e) Si al pulsar el botón Inicio/Pausa el nivel de agua en la máquina no fuera el adecuado, el cierre de la puerta no podrá desactivarse y el icono del cierre de la puerta permanecerá encendido en la pantalla.

NOTA

- Si la temperatura del agua en el interior de la máquina supera los 50° C, no podrá desactivar el cierre de la puerta por razones de seguridad, incluso aunque el nivel de agua sea el adecuado.

11.3 Cancelación del programa

a) Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado durante 3 segundos.

NOTA

- Si pulsa el botón Encendido / Apagado con el bloqueo para niños activado, el programa no se cancelará. Deberá desactivar el bloqueo para niños en primer lugar. Para desactivar el bloqueo para niños:

- Si desea abrir la puerta de carga tras cancelar el programa pero ello no es posible debido a la presencia de agua en la lavadora por encima de la abertura de la puerta de carga, seleccione el programa Vaciado+Centrifugado mediante el selector de programas para evacuar el agua contenida en la lavadora.

b) La pantalla de selección de programa del panel realizará una cuenta atrás del 3 al 1.

c) El programa será cancelado.



12. Funciones adicionales

12.1 Activar y desactivar la señal acústica

a) Mantenga pulsados los botones de las funciones auxiliares 1 y 2 durante 3 segundos para activar y desactivar la señal acústica.

b) La pantalla de selección de programa del panel realizará una cuenta atrás del 3 al 1.

c) Si la señal acústica está activada, ésta se desactivará y viceversa.



12.2 Bloqueo de la puerta de carga

a) Cuando inicie cualquier proceso, pulse el botón de inicio / pausa para bloquear la puerta de carga por motivos de seguridad cuando.

b) Si hay suficiente agua en la lavadora como para derramarse cuando se abra la puerta, la puerta no se desbloqueará.

c) El símbolo de Puerta bloqueada aparece cuando la puerta de carga está bloqueada.

12.2.1 Apertura de la puerta de carga en caso de corte del suministro eléctrico:

NOTA

- En caso de corte del suministro eléctrico, puede usar el asa de emergencia de la puerta de carga situada debajo de la cubierta del filtro de la bomba para abrir manualmente la puerta de carga.

¡ADVERTENCIA!

- Para evitar el derramamiento de agua, antes de abrir la puerta de carga asegúrese de que no quede nada de agua en el interior de la máquina.



a) Apagar y desenchufar el aparato.
b) Abrir la cubierta del filtro de la bomba.



c) Retirar la palanca de emergencia de la puerta de carga, que se encuentra detrás de la cubierta del filtro, utilizando una herramienta.
d) Abrir la puerta de carga tirando de la palanca de emergencia hacia abajo.
e) En caso de que la puerta de carga no se abra, tratar de volver a tirar de la palanca hacia abajo.
f) Llevar la palanca de emergencia a su posición original después de abrir la puerta de carga.

12.3 Modo de ahorro de energía

Si no se lleva a cabo ninguna acción durante 2 minutos después de haber encendido la lavadora mediante el botón de encendido / apagado o bien después de que se acabe el programa, la lavadora pasará al modo de ahorro de energía automáticamente. El brillo de las luces indicadoras se reducirá. Esta pantalla se cerrará completamente cuando esté disponible la pantalla de duración del programa.
Si gira el selector de programas o bien toca algún botón, las luces volverán a la posición previa.

12.4 Iluminación del tambor

La lámpara de iluminación del tambor de su lavadora se encenderá durante la selección del programa. La lámpara se apagará 10 minutos después de que comience el programa. Si no se inicia ningún programa o no se pulsa ninguna tecla en un intervalo de 10 minutos durante el proceso de selección del programa, la lámpara de iluminación del tambor se apagará.

La lámpara de iluminación del tambor de su lavadora se encenderá una vez finalizado el programa. Se apagará cuando pulse el botón de encendido/apagado. Si no se pulsa ningún botón en los 10 minutos siguientes a la finalización del programa, la lámpara de iluminación del tambor se apagará.

13 Mantenimiento y limpieza

13.1 Limpieza del depósito de detergente

13.1.1 Cuándo limpiar

a) Si ve detergente o suavizante viscoso endurecido cuando abra la tapa del contenedor de dosificación,

b) Si no está satisfecho con los resultados de lavado (el detergente o el suavizante no podrá usarse en el medio de lavado al estar endurecido),

c) Si los líquidos en el compartimento no disminuyen durante mucho tiempo incluso en el caso de que no añadir detergente o suavizante y estar seleccionada la dosificación,

d) Si desea cambiar los productos de lavado añadidos al compartimento (por ejemplo, si no está satisfecho con el detergente o no desea añadirlo) o si ha realizado un fallo al añadir los productos (por ejemplo, si ha añadido detergente al compartimento de suavizante o suavizante al compartimento del detergente),

e) Si va a añadir detergente o suavizante de una marca diferente de la usada habitualmente,

f) Si añade algún producto de limpieza de distinta naturaleza (por ejemplo, si añade detergente para ropa de color cuando haya detergente para ropa blanca en el compartimento),

g) Si añade algún producto de limpieza con una concentración diferente (para no gastar el anterior detergente, puede añadirlo al compartimento de detergente en polvo en el siguiente lavado y seleccionar «detergente en polvo activo» en la pantalla.),

h) Si el nuevo suavizante a añadir tiene las mismas características, pero una aroma diferente (tenga en cuenta que si añade un suavizante nuevo sin limpiar los residuos del anterior, esta mezcla proporcionará un aroma diferente),

i) Si no piensa utilizar el producto durante mucho tiempo (por ejemplo, cuando vuelva de vacaciones o esté fuera durante 3 meses o más) (el producto de limpieza puede aumentar de espesor significativamente y endurecerse al final, y además el sistema no realizar la dosificación incluso cuando los compartimentos estén llenos.)

13.1.2. Limpieza:

Antes de limpiar, pulse el botón de encendido/apagado para apagar la lavadora y desenchúfela.

NOTA

- Se recomienda llevar puestos unos guantes para evitar el contacto con el detergente a la hora de sacar el cajón del detergente u otros productos de limpieza.



a) Presione la parte azul en el centro del compartimento de detergente y luego tire del cajón hacia usted para extraerlo.





b) Saque la barra de descarga situada en la parte trasera del cajón.

c) El orificio detrás del compartimento de detergente a vaciar se sitúa sobre un contenedor.

d) Empuje ligeramente la barra de descarga en la ranura situada en la parte posterior del compartimento de detergente.

e) El detergente comienza a fluir hacia el contenedor.

f) Repita el mismo proceso para el suavizante.





g) Utilice un destornillador plano para quitar las lengüetas que sostienen la cubierta superior del cajón de detergente (hay 6 lengüetas en total: dos en la parte derecha del cajón, dos en la izquierda y dos en la parte trasera) y lave el interior del cajón.

h) Una vez limpio, vuelva a colocar la cubierta en su lugar. Asegúrese de que todas las lengüetas estén bien encajadas. Si las lengüetas no encajan correctamente, los líquidos podrán derramarse o el cajón de detergente podrá atascarse o impedir su movimiento de deslizamiento en el cajón. Por esta razón, asegúrese de que las lengüetas están encajadas en su lugar.

i) Encaje la barra de descarga situada en la parte trasera del cajón.

j) Teniendo en cuenta a sus ranuras y deslizamientos, encaje de nuevo el cajón en su lugar y empújelo para cerrarlo. Después de añadir detergente y suavizante, la lavadora estará lista para utilizarse en los programas con función de dosificación.

13.2 Limpieza de la puerta de carga

a) Tras cada lavado, asegúrese de que no queden sustancias extrañas en la lavadora.

b) Si se obstruyen los orificios del fuelle que se muestran en la figura, ábralos con un palillo.

c) Los cuerpos extraños metálicos oxidarán el tambor. Limpie las manchas de la superficie del tambor con limpiadores para acero inoxidable.

d) Jamás utilice estropajos metálicos. Dañaría las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

13.3 Limpieza del cuerpo y el panel de control

a) Limpie el cuerpo de la lavadora con agua jabonosa o detergentes en gel suaves y no corrosivos, según sea necesario, y seque con un trapo suave.

a) Utilice solo un trapo suave y húmedo para limpiar el panel de control.

13.4 Limpieza de los filtros de la toma de agua

En el extremo de cada válvula de toma de agua ubicada en la parte trasera de la lavadora, así como en el punto de conexión de cada manguera de entrada de agua con el grifo, hay un filtro. Estos filtros evitan que los objetos extraños y la suciedad del agua penetren en la lavadora. Se deben limpiar los filtros cuando estén sucios.



a) Cierre los grifos.

b) Para acceder a los filtros de las válvulas de toma de agua, retire las tuercas de las mangueras de toma de agua. Limpie los filtros con un cepillo adecuado. Si están demasiado sucios, quítelos con un alicate para limpiarlos.

c) Extraiga los filtros y las juntas en el extremo plano de las mangueras de entrada de agua y límpielos concienzudamente bajo un chorro de agua corriente.

d) Vuelva a colocar con cuidado las juntas y los filtros en su sitio y apriete con la mano las tuercas de la manguera.

13.5 Limpie el filtro de la bomba.

¡PRECAUCIÓN!

- Las sustancias extrañas que queden en el filtro de la bomba pueden dañar la lavadora o producir problemas de ruidos.
- En las zonas donde haya riesgo de congelación, el grifo debe estar cerrado, debe retirar la manguera del sistema y drenar el agua del interior del aparato cuando no lo esté usando.

NOTA

- Después de cada uso, cierre el grifo al que está conectada la manguera de suministro.

El sistema de filtros de su lavadora evita que los objetos sólidos tales como botones, monedas o pelusas de los tejidos atasquen el propulsor de la bomba durante la evacuación del agua de lavado. De esta manera, el agua se evacuará si ningún problema y la vida útil de la bomba será mayor.

Si la lavadora no evacúa el agua, el filtro de la bomba está atascado. Es preciso limpiar el filtro siempre que esté atascado o, en todo caso, cada 3 meses. Es preciso evacuar el agua antes de proceder a limpiar el filtro de la bomba.

13.5.1 Limpieza de los filtros sucios

¡PRECAUCIÓN!

- La temperatura del agua en el interior del tambor puede llegar a los 90 °C. Para evitar riesgos de quemaduras, deje que la lavadora se enfríe antes de proceder a limpiar el filtro.

a) Desenchufe la lavadora.

b) Abra la cubierta del filtro.



c) Siga los siguientes ejemplos para drenar el agua.

- Coloque un recipiente de gran capacidad delante del filtro para que recoja el agua procedente del filtro.
- Afloje el filtro de la bomba (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que el agua comience a salir. Llene el recipiente que ha colocado frente al filtro. Tenga siempre a mano un paño para absorber el agua que se derrame.
- Gire el filtro de la bomba para extraerlo cuando el agua de dentro de la lavadora se haya evacuado por completo.



d) Limpie los residuos de su interior así como las fibras alrededor de la hélice, si las hubiera.

e) Coloque el filtro.

f) Cierre la cubierta del filtro.

14. Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
Los programas no se inician una vez que la puerta de carga se haya cerrado.	El botón de Inicio / Pausa / Cancelación no está pulsado.	• *Pulse el botón Inicio/Pausa/Cancelación.*
	Puede ser difícil cerrar la puerta de carga en caso de carga excesiva.	• *Reducir la cantidad de ropa y asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.*
No se puede iniciar ni seleccionar el programa.	La lavadora ha pasado al modo de autoprotección por un problema en las redes de suministro (tensión de la línea, presión de agua, etc.).	• *El programa actual se cancela al apagar y volver a encender la lavadora. Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado durante 3 segundos.*
Hay agua dentro del aparato.	Es posible que quede agua en el interior de la lavadora como consecuencia de los procesos de control de calidad de la fase de producción.	• *No se trata de una anomalía, el agua no es nociva para la lavadora.*
El producto no coge agua.	El grifo está cerrado.	• *Abra los grifos.*
	La manguera de toma de agua está doblada.	• *Estire la manguera.*
	El filtro de la toma de agua está atascado.	• *Limpie el filtro.*
	La puerta de carga no está cerrada.	• *Cierre la puerta.*
La máquina no evacúa el agua.	La manguera de desagüe está atascada o torcida.	• *Limpie o estire la manguera.*
	El filtro de la bomba está obstruido.	• *Limpie el filtro de la bomba.*
La lavadora vibra o emite ruidos.	La lavadora no está en una superficie estable.	• *Equilibre la lavadora ajustando las patas.*
	Ha penetrado una sustancia dura en el filtro de la bomba.	• *Limpie el filtro de la bomba.*
	Los pernos de seguridad para el transporte no se han retirado.	• *Retire los pernos de seguridad para el transporte.*
	El volumen de la colada es demasiado pequeño.	• *Introduzca más prendas en la lavadora.*
	El volumen de la colada es excesivo.	• *Retire algunas prendas de la lavadora o bien distribuya la carga a mano para que quede bien repartida en la lavadora.*
	La lavadora está apoyada sobre un elemento rígido.	• *Asegúrese de que la lavadora no esté apoyada sobre nada.*
Se producen pérdidas de agua por la parte inferior de la lavadora.	La manguera de desagüe está atascada o torcida.	• *Limpie o estire la manguera.*
	El filtro de la bomba está obstruido.	• *Limpie el filtro de la bomba.*

Problema	Causa	Solución
La lavadora se detuvo poco después de haberse iniciado el programa.	La lavadora se ha detenido temporalmente debido a una bajada de la tensión eléctrica.	• *Volverá a ponerse en funcionamiento en cuanto la tensión vuelva al nivel normal.*
La máquina evacúa directamente el agua que recoge.	La manguera de desagüe no está a una altura adecuada.	• *Conecte la manguera de desagüe tal y como se describe en el manual de usuario.*
No se ve agua dentro de la lavadora durante el proceso de lavado.	El agua está dentro de la parte invisible de la lavadora.	• *No se trata de un fallo.*
No se puede abrir la puerta de carga.	El bloqueo de la puerta se activa a causa del nivel de agua que hay dentro de la máquina.	• *Vacíe el agua con el programa de vaciado o centrifugado.*
	La máquina está calentando el agua o está en el ciclo de centrifugado.	• *Espere hasta que finalice el programa.*
	La puerta de carga puede estar atascada debido a la presión que sufre.	• *Agarre el asa y empuje y tire para liberar y abrir la puerta de carga.*
	Si no hay electricidad, no se abrirá la puerta de carga del producto.	• *Para abrir la puerta de carga, abra el tapón del filtro de la bomba y empuje hacia abajo el mango de emergencia situado en la parte trasera del tapón mencionado. Véase la sección "Bloqueo de la puerta de carga" Vea "Apertura de la puerta de carga en caso de corte del suministro eléctrico"*
El lavado tarda más tiempo del especificado en el manual.(*)	La presión del agua es baja.	• *La máquina espera hasta coger la cantidad correcta de agua para evitar una mala calidad de lavado a causa de una cantidad de agua menor. Por lo tanto, el tiempo de lavado se prolonga.*
	La tensión es baja.	• *Cuando la tensión eléctrica es baja, el tiempo de lavado se prolonga para evitar malos resultados.*
	La temperatura de entrada del agua es baja.	• *El tiempo para calentar el agua es mayor en las estaciones de frío. Además, el tiempo de lavado se puede prolongar para evitar malos resultados de lavado.*
	El número de aclarados y/o la cantidad de agua para el aclarado ha aumentado.	• *La máquina aumenta la cantidad de agua de aclarado cuando se necesita un buen aclarado y añade una etapa de aclarado adicional si es preciso.*
	Se ha producido un exceso de espuma y que el sistema de absorción automática de la espuma se haya activado debido al uso de una cantidad excesiva de detergente.	• *Utilice la cantidad recomendada de detergente.*

Problema	Causa	Solución
No hay cuenta atrás del programa. (En modelos provistos de pantalla) (*)	Es posible que el temporizador se detenga durante la toma de agua.	• *El indicador del temporizador no realizará la cuenta atrás hasta que la lavadora haya tomado una cantidad adecuada de agua. La lavadora esperará hasta que haya suficiente agua para evitar que el resultado del lavado sea pobre por falta de agua. Posteriormente se reanudará la cuenta atrás.*
	Es posible que el temporizador se detenga durante el calentamiento.	• *El indicador del temporizador no iniciará la cuenta atrás hasta que la lavadora no alcance la temperatura seleccionada.*
	Es posible que el temporizador se detenga durante el centrifugado.	• *El sistema de detección automática de desequilibrio de carga se ha activado debido a una distribución irregular de la colada en el aparato.*
No hay cuenta atrás del programa. (*)	La carga no está equilibrada en la lavadora.	• *El sistema de detección automática de desequilibrio de carga se ha activado debido a una distribución irregular de la colada en el aparato.*
La máquina no pasa a la fase de centrifugado. (*)	La carga no está equilibrada en la lavadora.	• *El sistema de detección automática de desequilibrio de carga se ha activado debido a una distribución irregular de la colada en el aparato.*
	La máquina no centrifugará si no se ha evacuado el agua totalmente.	• *Compruebe el filtro y la manguera de drenaje.*
	Se ha producido un exceso de espuma y que el sistema de absorción automática de la espuma se haya activado debido al uso de una cantidad excesiva de detergente.	• *Utilice la cantidad recomendada de detergente.*
Los resultados de lavado no son buenos: La colada es gris. (**)	Se ha utilizado una cantidad de detergente insuficiente durante un largo período de tiempo.	• *Utilice la cantidad de detergente recomendada según la dureza del agua y la cantidad de ropa.*
	Se ha lavado a bajas temperaturas durante mucho tiempo.	• *Seleccione la temperatura correcta para la colada que se va a lavar.*
	Se utiliza una cantidad de detergente insuficiente para el agua dura.	• *Usar una cantidad insuficiente de detergente con agua dura hace que las manchas se fijen al tejido y que éste se vuelva gris con el tiempo. Es difícil eliminar el tono gris una vez que aparece. Utilice la cantidad de detergente recomendada según la dureza del agua y la cantidad de ropa.*
	Se ha utilizado una cantidad de detergente excesiva.	• *Utilice la cantidad de detergente recomendada según la dureza del agua y la cantidad de ropa.*

Problema	Causa	Solución
Los resultados de lavado no son buenos: Las manchas persisten o la ropa no se blanquea. (**)	Se ha utilizado una cantidad de detergente insuficiente.	• *Utilice la cantidad de detergente recomendada según la dureza del agua y la cantidad de ropa.*
	Se ha cargado demasiada ropa.	• *No sobrecargue la máquina. Respete las cantidades recomendadas en la "tabla de programas y consumos 4.6.3".*
	El programa y la temperatura seleccionados son incorrectos.	• *Seleccione el programa y la temperatura correctos para la colada que se va a lavar.*
	El tipo de detergente utilizado no es correcto.	• *Utilice un detergente original adecuado para la máquina.*
	Se ha utilizado una cantidad de detergente excesiva.	• *Ponga el detergente en el compartimento correcto. No mezcle la lejía con el detergente.*
Los resultados de lavado no son buenos: Han aparecido manchas de grasa en la colada. (**)	No se realiza una limpieza regular del tambor.	• *Limpie el tambor de forma regular.*
Los resultados de lavado no son buenos: La ropa huele mal. (**)	Se forman malos olores y capas de bacterias en el tambor como consecuencia de lavar continuamente a temperaturas más bajas y / o en programas cortos.	• *Deje el depósito de detergente y la puerta de carga entreabiertos después de cada lavado. Así, se evita la formación de un entorno húmedo favorable a la aparición de bacterias.*
La ropa ha perdido color. (**)	Se ha cargado demasiada ropa.	• *No sobrecargue la máquina.*
	El detergente utilizado está húmedo.	• *Conservar el detergente cerrado en un lugar sin humedad y donde no esté expuesto a altas temperaturas.*
	Se ha seleccionado una temperatura más alta.	• *Seleccione el programa y la temperatura correctos para el tipo de colada y el grado de suciedad.*
La máquina no aclara bien.	La cantidad, la marca y las condiciones de conservación del detergente no son las adecuadas.	• *Utilice un detergente adecuado para la lavadora y para su ropa. Conservar el detergente cerrado en un lugar sin humedad y donde no esté expuesto a altas temperaturas.*
	Se ha puesto el detergente en el compartimento equivocado.	• *Añada el detergente y el suavizante en el compartimento derecho.*
	El filtro de la bomba está obstruido.	• *Compruebe el filtro.*
	La manguera de drenaje está doblada.	• *Compruebe la manguera de drenaje.*

Problema	Causa	Solución
La ropa ha salido rígida del proceso de lavado. (**)	Se ha utilizado una cantidad de detergente insuficiente.	• *Usar una cantidad insuficiente de detergente para la dureza del agua puede provocar que la ropa salga rígida con el tiempo. Utilice la cantidad adecuada de detergente para cada nivel de dureza del agua.*
	Se ha puesto el detergente en el compartimento equivocado.	• *Añada el detergente y el suavizante en el compartimento derecho.*
	El detergente se ha mezclado con el suavizante.	• *No mezcle el suavizante con el detergente. Lave y limpie el dispensador con agua caliente.*
La ropa no huele como el suavizante. (**)	Se ha puesto el detergente en el compartimento equivocado.	• *Añada el detergente y el suavizante en el compartimento derecho.*
	El detergente se ha mezclado con el suavizante.	• *No mezcle el suavizante con el detergente. Lave y limpie el dispensador con agua caliente.*
	El nivel de ajuste de dosificación de suavizante es bajo.	• *Aumente en un nivel la cantidad de dosificación de suavizante. Ver "Ajustes de dosificación automática"*
Hay restos de detergente en el depósito de detergente. (**)	Se ha puesto el detergente en el compartimento húmedo.	• *Seque el depósito del detergente antes de añadir el detergente.*
	El detergente se ha mojado.	• *Conservar el detergente cerrado en un lugar sin humedad y donde no esté expuesto a altas temperaturas.*
	La presión del agua es baja.	• *Compruebe la presión del agua.*
	El detergente del compartimento para el lavado principal se ha mojado mientras se cargaba el agua del prelavado. Los agujeros del compartimento del detergente están obstruidos.	• *Revise los agujeros y límpielos si están obstruidos.*
	Hay un problema con las válvulas del depósito de detergente.	• *En ese caso, llame al servicio técnico autorizado.*
	El detergente se ha mezclado con el suavizante.	• *No mezcle el suavizante con el detergente. Lave y limpie el dispensador con agua caliente.*
	No se realiza una limpieza regular del tambor.	• *Limpie el tambor de forma regular.*

Problema	Causa	Solución
Se produce demasiada espuma dentro de la máquina. (**)	Se están utilizando detergentes inadecuados para la máquina.	• *Utilice detergentes adecuados para la lavadora.*
	Se ha utilizado una cantidad de detergente excesiva.	• *Solamente utilice la cantidad de detergente adecuada.*
	No se ha almacenado el detergente bajo las condiciones adecuadas.	• *Guarde el detergente en un lugar seco y cerrado. No lo guarde en lugares demasiado calientes.*
	Algunos tejidos de red como el tul pueden producir demasiada espuma debido a su textura.	• *Utilice menos cantidad de detergente para este tipo de prendas.*
	Se ha puesto el detergente en el compartimento equivocado.	• *Ponga el detergente en el compartimento correcto.*
El depósito de detergente rebosa espuma.	Se ha utilizado demasiado detergente.	• *Prepare una mezcla de 1 cucharada de suavizante y ½ litro de agua y viértala en el compartimento de lavado principal del depósito de detergente.*
		• *Añada a la lavadora un detergente que sea adecuado para los programas y cargas máximas indicadas en la tabla de programas. Cuando use productos adicionales (quitamanchas, lejías, etc.), reduzca la cantidad de detergente.*
La colada permanece húmeda al final del programa. (*)	Se ha producido un exceso de espuma y que el sistema de absorción automática de la espuma se haya activado debido al uso de una cantidad excesiva de detergente.	• *Utilice la cantidad recomendada de detergente.*

(*) Si las prendas no están distribuidas uniformemente dentro del tambor, no se realiza el centrifugado para evitar dañar tanto la lavadora como su entorno. Es necesario reacomodar las prendas y volver a centrifugar.

(**) No se realiza una limpieza regular del tambor. Limpie el tambor de forma regular.

¡PRECAUCIÓN!

- Si las indicaciones de esta sección no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con su proveedor o bien con un agente de servicio autorizado. Si la lavadora no funciona, jamás trate de repararla por su cuenta.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD / ADVERTENCIA (ES)

El usuario final puede resolver adecuadamente algunos problemas sencillos sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que lo haga dentro de los límites y de conformidad con las siguientes instrucciones (véase la sección „Reparación por cuenta propia“).

Por tanto, salvo autorización en contrario en la sección „Reparación por cuenta propia“ que figura a continuación, las reparaciones se dirigirán a los reparadores profesionales registrados a fin de evitar problemas de seguridad. Un técnico especialista autorizado es un profesional que ha recibido acceso a las instrucciones y a la lista de piezas de recambio de este producto por parte del fabricante según los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE. **Sin embargo,únicamente el servicio técnico (es decir, los técnicos especialistas autorizados) puede prestar servicio en virtud de los términos de la garantía; el número de teléfono que se indica en el manual de usuario/tarjeta de garantía o el de su distribuidor autorizado es el único al que puede llamar. Por tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por técnicos no autorizados por Beko anularán la garantía.**

Reparación por cuenta propia

El usuario final puede reparar por sí mismo las siguientes piezas de repuesto: puerta, bisagra y sellos de la puerta, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta y periféricos de plástico como los dispensadores de detergente (una lista actualizada también está disponible en support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del producto y evitar el riesgo de lesiones graves, dichas reparaciones se harán siguiendo las instrucciones del manual de usuario a tal efecto o las que están disponibles en support.beko.com. Desenchufe el aparato por su seguridad antes de intentar cualquier reparación.

Cualquier reparación o intento de reparación por parte de los usuarios finales, de piezas no incluidas en dicha lista o no siguiendo las instrucciones de los manuales de usuario para reparaciones por cuenta propia o que están disponibles en support.beko.com, podría dar lugar a problemas de seguridad no atribuibles a Beko, y anulará la garantía del aparato.

Se recomienda, pues, que los usuarios finales se abstengan de intentar efectuar reparaciones que no figuren en la lista de piezas de repuesto mencionada, y que se comuniquen en esos casos con los técnicos especialistas autorizados. De lo contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden causar problemas de seguridad y dañar el aparato; en consecuencia, pueden provocar incendios, inundaciones, electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero sin limitarse a ello, las siguientes reparaciones deben dirigirse a los técnicos especialistas autorizados: motor, montaje de la bomba, tablero principal, tablero del motor, tablero de exhibición, calentadores, etc.

En ningún caso se podrá responsabilizar al fabricante ni al vendedor si los usuarios finales no cumplen con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos para la lavadora o la lavadora-secadora que ha adquirido es de 10 años.
Durante este período, se dispondrá de piezas de repuesto originales para hacer funcionar correctamente la lavadora o la lavadora-secadora.